

KITS DE RECHANGES POUR ADAPTATEURS DE CHARGE



91207 ASSORTIMENT DE JOINTS ET DEPRESSEURS

Recharge de joints, joints toriques, obus de valves pour flexibles de remplissage et raccords. Ensemble de:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 42010 Joints 1/4" (3 pcs) | 90369 Joints 3/16" (3 pcs) |
| 42014 Obus 1/4" (3 pcs) | 90341 Joint Tor 1/8" (3 pcs) |
| 90368 Obus 3/16" (3 pcs) | |



85200 KIT DE REPARATION COMPLET

Rechange de joints, obus de valves, joints toriques et guides en nylon pour flexibles de remplissage et raccords. Ensemble de:

- | | |
|--|--|
| 42010 Joints 1/4" (10 pcs) | 80134-1 Guide Nylon pour basse pression (5 pcs) |
| 42014 Obus 1/4" (10 pcs) | 82010 Joints Tor pour R134a (10 pcs) |
| 80034 Joints Tor pour 82834 (10 pcs) | 82336 Joints Tor pour 82335 (10 pcs) |
| 80034-1 Guide Nylon pour haute pression (5 pcs) | 83341 Joints Tor pour R134a (10 pcs) |
| 80134 Joints Tor pour 82934 (10 pcs) | 90336 Joints pour R12 Soupapes d'arrêt (10 pcs) |



91335 GRAND KIT DE REPARATION POUR CHARGE DU SYSTEME CLIMATIQUE

Assortiment de 126 pièces pour le remplacement de joints, joints toriques, soupapes poussoirs pour flexibles de charge et adaptateurs. Comprend aussi l'outil de désinstallation/réinstallation d'obus de valves. Ensemble de:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 42010 Joints 1/4" (20 pcs) | 90341 Joint Tor 1/8" (20 pcs) |
| 42014 Obus 1/4" (20 pcs) | 92107 Joints pour démontage rapide (10 pcs) |
| 90368 Obus 3/16" (20 pcs) | 0377-001 Vanne/climatisation (10 pcs) |
| 90369 Joints 3/16" (20 pcs) | 90378 Vanne à grand diamètre pour GM (5 pcs) |



91337 R12/R134a KIT DE NOYAUX DE VANNES

Avec outil de demonte/remonte valve. Ensemble de:

- | |
|---|
| 0377-001 Noyaux de vannes d'accès (20 pcs) |
| 0378-001 Valve (10 pcs) |
| 0531-001 R134a JRA pour hte et basse pression Japon – (10 pcs) |
| 0768-001 Grand flux (USA) R134a Valve M8 (5 pcs) |
| 0769-001 Grande flux (USA) R134a Valve M10 (5 pcs) |
| 81290 R12/R134a Valve démonte/remonte vanne (1 pc) |



91334 KIT D'ENTRETIEN POUR ADAPTATEUR DE CHARGE

Assortiment de 55 pcs, joints, joints toriques, et obus de valves pour flexibles de charge et adaptateurs. Ensemble de:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 42010 Joints 1/4" (10 pcs) | 90369 Joints 3/16" (10 pcs) |
| 42014 Obus 1/4" (10 pcs) | 90341 Joint Tor 1/8" (10 pcs) |
| 90368 Obus 3/16" (10 pcs) | 92107 Joints pour démontage rapide (5 pcs) |



NOUVEAU!

91334-A KIT DE REMPLACEMENT POUR FLEXIBLES & COUPLEURS

- | | |
|--|---|
| 42010 Joints 1/4" (10 pcs) | 82010 Joints noir 1/2" (10 pcs) |
| 42014 Dépresseur 1/4" (5 pcs) | 83341 Joint pour 14mm (5 pcs) |
| 42016 Dépresseur fileté (5 pcs) | 80034-2 Joint noir pour HP (5 pcs) |
| 90336 Joint pour 90335 (5 pcs) | 80132-2 Joint noir pour BP (5 pcs) |



91336 REMPLACEMENT RONDELLES DE SECURITE FORD, JOINTS TORIQUES ET RESSORTS

Ressorts à boudin « GARTER » Conforme pour systèmes R12 et R134a. Ensemble de:

- | | |
|---|--|
| 1336-006 No 6 Joints Tor (10 pcs) | 1336-016 No 6 Ressort « Garter » (5 pcs) |
| 1336-008 No 8 Joints Tor (10 pcs) | 1336-018 No 8 Ressort « Garter » (5 pcs) |
| 1336-010 No 10 Joints Tor (10 pcs) | 1336-110 No 10 Ressort « Garter » (5 pcs) |
| 1336-012 No 12 Joints Tor (10 pcs) | 1336-112 No 12 Ressort « Garter » (5 pcs) |



NOUVEAU!

91339 KIT POUR CLIM'AUTOMOBILE R12 & R134a (270 PCS HNBR)

- | | |
|--|---|
| • 7/32" x 1/16" (5.29 x 1.78 mm) (25 pcs) | • 11 x 2 mm (15 pcs) |
| • 1/4" x 1/16" (6.07 x 1.78 mm) (20 pcs) | • 12 x 2 mm (15 pcs) |
| • 6.8 x 1.9 mm (20 pcs) | • 13.9 x 1.8 mm (10 pcs) |
| • 5/16" x 1/16" (7.65 x 1.78 mm) (20 pcs) | • 9/16" x 3/32" (13.95 x 2.62 mm) (10 pcs) |
| • 7.8 x 1.9 mm (20 pcs) | • 14 x 2 mm (10 pcs) |
| • 8 x 2 mm (20 pcs) | • 15 x 2 (10 pcs) |
| • 8.8 x 1.9 mm (20 pcs) | • 17 x 2 (10 pcs) |
| • 7/16" x 1/16" (10.82 x 1.78 mm) (15 pcs) | • 11/16" x 1/16" (17.17 x 1.78 mm) (10 pcs) |
| • 7/16" x 3/32" (10.77 x 2.62 mm) (15 pcs) | • 11/16" x 1/8" (17.04 x 3.53 mm) (10 pcs) |

